

# Alarmanlage Hecklabore (Kurzinformatio, ohne Gewähr)

Email A. Wilms

2. Dezember 2012

Bild ergänzt durch AR

1. Hauptzugang erfolgt über die Doppelflügeltür
  - a. d.h. Gerät zum Aufschalten und auch zum Unscharf schalten befindet sich dort
2. **Die Anlage wird automatisch täglich um 20:00 Uhr scharf geschaltet**
3. **Es erfolgt keine automatische Ausschaltung am Morgen!**
  - a. **d.h. wer zuerst an der Halle ist, möge bitte die Anlage für den Arbeitstag unscharf schalten!!**
4. Alarm erfolgt sowohl zur Weiterleitung an die Pforte, als auch zur Darmstädter Polizei
5. Im Falle einer Scharfschaltung, wenn jemand um 20:00 Uhr noch in der Halle ist: Deaktivierung erfolgt über das Panel am Hauptzugang!!!  
**ACHTUNG: zum Abbruch dieses Scharfschaltvorgangs-- wenn denn jemand um 20:00 in der Halle sein sollte--- hat man nur 45 Sekunden Zeit bis die Weiterschaltung des Alarms erfolgt!!!**
6. **Sollte jemand unscharf-geschaltet haben nach 20:00: Alarmanlage einschalten bei Verlassen der Halle nicht vergessen!!!**
7. **Es MUSS vor Betreten der Halle deren Unscharf Schaltung neben dem Hauptzugang kontrolliert, bzw. vorgenommen werden -> Bei Schließung der Halle bei aktiver Alarmanlage (egal welche Tür geschlossen wurde): Sofortige Weiterleitung des Alarms, u.a. an die Darmstädter Polizei**
8. Anlage ist unscharf geschaltet, wenn beide LEDs am Panel erst grün blinken und dann einfach aus sind
9. **Blinken die LEDs jede Sekunde rot auf: Anlage befindet sich im Scharfschaltvorgang, danach folgt dann das LED Signal im 2 Sekunden Takt->Anlage scharf**



Panel links neben dem Hauptzugang und Vergrößerung zur Illustration des Chiplesers. Die beiden LEDs befinden sich oben links, der aktive Bereich unten (Kreise).

**Bemerkung:** Auf meine Nachfrage zum Scharfschalten bzw. Abschalten:

- **Einfach nur den Chip an den Chipleser halten (neben der großen Tür) und warten bis nichts mehr blinkt oder leuchtet. Dann ist aus.**