



gemeinsame Signale pro 6x-Verteiler (six fault node):

=====

Count+/- ist RS485-Bus Zählwertübermittlung

Pok ist "Pessluft ok", Anschluss für Druckluft-kontrollschalter entweder am Antrieb oder am 6x-Verteiler direkt.

Signale individuell pro Antrieb:

=====

Endlagensiganle EPI & EPI *
(End Position Inside), 1x öffnend, 1x schliessend

Endlagensignale EPO &EPO*

"INSIDE": Fahrbefehl, Stromquelle f. Magnetventil

"BL": Block-Unterbrechung: ermöglicht gegenseitige Antriebsverriegellung. Sonst Kurzschlussstecker (auch kurzfristige Sicherung gegen Verfahren).

(End Position Outside), 1x öffnend, 1xschließend



Six fold node V1