

# MTCA Extraction Tool

Das Werkzeug in einem Winkel unter die heraus geschraubten Befestigungsschrauben einführen. Es bedarf etwas Druck dabei.



Das Tool in einem 90° Winkel stellen, so das der Schraubenkopf komplett im Montagewinkel sitzt.



Dann kann das Modul herausgezogen werden.

